



# Pro spolehlivé odhalování tajemství

## TL-D Blacklight Blue

Světelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue jsou nízkotlaké rtuťové zářivky. Jejich vnitřní obal je potažen luminoforem vyzařujícím dlouhé vlny UV vyvolávající luminiscenční jevy.

### Výhody

- Rychlá detekce UV reflexních materiálů
- Vytváří zvláštní atmosféru a efekty

### Vlastnosti

- Rovný vnější obal

### Aplikace

- Detekce a analýza v textilním a chemickém průmyslu
- Bankovníctví a soudní vědy
- Speciální efekty v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech a reklamní osvětlení

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

# TL-D Blacklight Blue

## Versions



### Approval and Application

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
--------------------------	--------

### General Information

Patice	G13
Hlavní způsob použití	Blacklight Blue

### Light Technical

Kód barvy	108
Barevné konstrukce	Blacklight Blue

### Mechanical and Housing

Tvar žárovky	T26
--------------	-----

## Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

## General Information

Order Code	Full Product Name	Životnost do 50 % poruch (jmen.)
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	13000 h

Order Code	Full Product Name	Životnost do 50 % poruch (jmen.)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	15000 h

## Light Technical

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 h (jmen.)	LLMF 6000 h (jmen.)
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	15 %	20 %

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 h (jmen.)	LLMF 6000 h (jmen.)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	10 %	15 %

## TL-D Blacklight Blue

