



Zářivky T12 s dlouhou životností určené pro oblasti s rizikem exploze

TL-X XL

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorách, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

Výhody

- V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování
- Delší životnost v porovnání se standardními zářivkami TL

Vlastnosti

- Vnitřní zapalovací proužek pro EM provoz zářivek bez startéru nebo pro HF provoz zářivek bez předehřívání
- Speciální patice Fa6 s dlouhou a tenkou elektrodou vyžadující speciální objímku

Aplikace

- Používá se v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech s vyšší bezpečností pro použití v interiéru i exteriéru
- Pro použití v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze počítat s výskytem výbušných plynů

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Approval and Application	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	12 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,0 mg
Controls and Dimming	
Stmívatelné	Ano
General Information	
Patice	FA6
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	21000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	26000 h
Light Technical	
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,38
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,38
Kód barvy	33-640
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index barevného podání (jmen.)	60
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	0 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	83 %
Mechanical and Housing	
Tvar žárovky	T12

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W



TL-X XL

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40 W

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok (jmen.)
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2300 lm

