



I na ulici jako doma

TownTune Asymmetric DTC

TownTune představuje produktovou řadu svítidel, připravených k instalaci do stávajících, rozšiřitelných městských prostor. TownTune nabízí všechny aktuální inovace v oblasti osvětlení – z hlediska výkonu, kvality světla i konektivity.

Produktovou řadu Philips TownTune tvoří tři verze: verze s centrálním umístěním na vršku sloupu, verze s asymetrickým montážním třmenem a verze s teleskopickou konzolou na vršku sloupu. Každou verzi lze zhotovit v různých tvarech. Volitelný dekorativní kroužek se dodává ve dvou barvách. Díky těmto možnostem lze dát osvětlení osobitost, která charakterizuje identitu daného okresu či města. Tato řada svítidel je také vybavena servisním štítkem Philips s QR kódem, který usnadňuje instalaci a údržbu a umožňuje vytvořit vlastní digitální seznam světelných zdrojů a náhradních dílů. TownTune také využívá optimalizovanou osvětlovací platformu Philips Ledgine, která zajistí, aby v ulicích vždy bylo to správné množství světla a světelných paprsků. Navíc díky certifikaci SR (System Ready) řada TownTune obtoží také v budoucnosti a je spárovatelná jak se samostatnými, tak i s pokročilými ovládacími a softwarovými aplikacemi osvětlení, např. Interact City.

Výhody

- Vizuální komfort a příjemné osvětlení v městských prostorech díky speciálně navrženému krytu
- Jednoduchý, čistý design, který lze integrovat do různých městských prostředí, a možnost přizpůsobení prostřednictvím široké škály příslušenství, které dodává městům nenapodobitelný charakter, zatímco během dne se může stát součástí městského mobiliáře
- Široká řada možných způsobů použití, skvělý výkon díky nejnovější LED platformě Ledgine a mnoho různých vyzařovacích charakteristik
- Připravenost k párování s ovládaním osvětlení a softwarovými aplikacemi prostřednictvím konektoru Philips SR (System Ready)
- Svítidla jsou označena servisním štítkem s QR kódem, díky němuž je každé svítidlo jedinečně identifikovatelné a který obsahuje informace o údržbě, montáži a náhradních dílech

TownTune Asymmetric DTC

Vlastnosti

- Optimalizované celkové provozní náklady a možnost stálého světelného toku
- Vynikající kvalita světla díky optimalizované platformě Philips Ledgine, další optimalizace v L-Tune je také možná
- Výběr z různých tvarů těla (kužel, kopule), možnost dekorativního kroužku a barvy (čirá a zlatá)
- Široký výběr světelných toků od 600 do 12 000 lumen
- Výběr teploty chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá) nebo 4 000 K (neutrální bílá)
- Dlouhá životnost 100 000 hodin při minimálně L80
- Vhodné pro nové instalace a modernizace
- IK08, IP66

Aplikace

- Městské a obytné oblasti
- Městská centra a hlavní silnice
- Cyklostezky, pěší stezky a přechody
- Parkoviště

Versions



Detaily o výrobku



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric DTC

Detaily o výrobku



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

| | |
|---|--|
| - | |
| Poruchovost předřadníku po 5000 hod. | 0,5 % |
| Application Conditions | |
| Maximální úroveň stmívání | 10% |
| Approval and Application | |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK09 |
| Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim) | Philips standard surge protection level kV |
| Controls and Dimming | |
| Stmívatelné | Ano |
| General Information | |
| Značka CE | CE mark |
| Typ optického krytu/čoček | PC-UV |
| Včetně předřadníku | Ano |
| Značka hořlavosti | F |
| Vyměnitelnost světelného zdroje | Ano |
| Počet předřadниковých jednotek | 1 unit |
| Kód produktové řady | BDP267 |
| Light Technical | |
| Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem | 0° |
| Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | - |
| Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru | 0 |
| Mechanical and Housing | |
| Barva | DGR |

General Information

| Order Code | Full Product Name | Divergence | | Kód řady zdroje | Typ optiky |
|------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| | | světelného paprsku svítidla | Barva světelného zdroje | | |
| 49759000 | BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 | 12° - 29° × 152° | 830 teplá bílá | LED59 | Široký rozptyl 50 |
| 49763700 | BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB | 4° - 58° × 149° | 740 neutrální bílá | LED24 | Střední rozptyl 33 |

Initial Performance (IEC Compliant)

TownTune Asymmetric DTC

| Order Code | Full Product Name | Počáteční | | |
|------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | korelační teplota chromatičnosti | index barevného podání | Počáteční světelný tok |
| 49759000 | BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 | 3000 K | >80 | 4536 lm |

| Order Code | Full Product Name | Počáteční | | |
|------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | korelační teplota chromatičnosti | index barevného podání | Počáteční světelný tok |
| 49763700 | BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB | 4000 K | >70 | 1932 lm |

