



I na ulici jako doma

TownTune Asymmetric Lyre DR

TownTune představuje produktovou řadu svítidel, připravených k instalaci do stávajících, rozšiřitelných městských prostor. TownTune nabízí všechny aktuální inovace v oblasti osvětlení – z hlediska výkonu, kvality světla i konektivity.

Produktovou řadu Philips TownTune tvoří tři verze: verze s centrálním umístěním na vršku sloupu, verze s asymetrickým montážním třmenem a verze s teleskopickou konzolou na vršku sloupu. Každou verzi lze zhotovit v různých tvarech. Volitelný dekorativní kroužek se dodává ve dvou barvách. Díky těmto možnostem lze dát osvětlení osobitost, která charakterizuje identitu daného okresu či města. Tato řada svítidel je také vybavena servisním štítkem Philips s QR kódem, který usnadňuje instalaci a údržbu a umožňuje vytvořit vlastní digitální seznam světelných zdrojů a náhradních dílů. TownTune také využívá optimalizovanou osvětlovací platformu Philips Ledgine, která zajistí, aby v ulicích vždy bylo to správné množství světla a světelných paprsků. Navíc díky certifikaci SR (System Ready) řada TownTune obtojí také v budoucnosti a je spárovatelná jak se samostatnými, tak i s pokročilými ovládacími a softwarovými aplikacemi osvětlení, např. Interact City.

Výhody

- Vizuální komfort a příjemné osvětlení v městských prostorech díky speciálně navrženému krytu
- Jednoduchý, čistý design, který lze integrovat do různých městských prostředí, a možnost přizpůsobení prostřednictvím široké škály příslušenství, které dodává městům nenapodobitelný charakter, zatímco během dne se může stát součástí městského mobiliáře
- Široká řada možných způsobů použití, skvělý výkon díky nejnovější LED platformě Ledgine a mnoho různých vyzařovacích charakteristik
- Připravenost k párování s ovládaním osvětlení a softwarovými aplikacemi prostřednictvím konektoru Philips SR (System Ready)
- Svítidla jsou označena servisním štítkem s QR kódem, díky němuž je každé svítidlo jedinečně identifikovatelné a který obsahuje informace o údržbě, montáži a náhradních dílech

TownTune Asymmetric Lyre DR

Vlastnosti

- Optimalizované celkové provozní náklady a možnost stálého světelného toku
- Vynikající kvalita světla díky optimalizované platformě Philips Ledgine, další optimalizace v L-Tune je také možná
- Výběr z různých tvarů těla (kužel, kopule), možnost dekorativního kroužku a barvy (čirá a zlatá)
- Lze spárovat se samostatnými ovládacími prvky osvětlení, jako jsou LumiStep, DynaDimmer a LineSwitch, a pokročilými systémovými a softwarovými aplikacemi, např. Interact City
- Široký výběr světelných toků od 600 do 12 000 lumen
- Výběr teploty chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá) nebo 4 000 K (neutrální bílá)
- Dlouhá životnost 100 000 hodin při minimálně L80
- Vhodné pro nové instalace a modernizace
- IK08, IP66

Aplikace

- Městské a obytné oblasti
- Městská centra a hlavní silnice
- Cyklostezky, pěší stezky a přechody
- Parkoviště

Versions



Detaily o výrobku



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric Lyre DR

Detaily o výrobku



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

TownTune Asymmetric Lyre DR

Application Conditions

Maximální úroveň stmívání	10%
---------------------------	-----

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09
---------------------------------------	------

Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)	Philips standard surge protection level kV
---	--

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

General Information

Značka CE	CE mark
-----------	---------

Typ optického krytu/čoček	PC-UV
---------------------------	-------

Včetně předřadníku	Ano
--------------------	-----

Značka hořlavosti	F
-------------------	---

Vyměnitelnost světelného zdroje	Ano
---------------------------------	-----

Počet předřadниковých jednotek	1 unit
--------------------------------	--------

Kód produktové řady	BDP271
---------------------	--------

Light Technical

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
---	---

Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
---	----

Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	0
--	---

Mechanical and Housing

Barva	DGR
-------	-----

General Information

Order Code	Full Product Name	Divergence		Kód řady	Typ optiky
		světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje		
49766800	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	152° x 155°	740 neutrální bílá	LED50	Symetrický rozptyl 50
49770500	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	12° - 76° x 157°	830 teplá bílá	LED69	Střední rozptyl 10

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Počáteční	Počáteční	Počáteční
		korelační teplota chromatičnosti	index barevného podání	
49766800	BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	4000 K	>70	3626 lm



TownTune Asymmetric Lyre DR

Order Code	Full Product Name	Počáteční	Počáteční	Počáteční
		korelační teplota	index	
		chromatičnosti	barevného podání	
49770500	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	3000 K	>80	5148 lm

